

## MONTERING AF KONGEBRO STONEPANEL

- Underlag:** Klinkerbeton med fugtindhold efter producentens anvisninger, pudset væg (f.eks. LIP 350 Universalmørtel), gasbeton, Leca blokke. Støbte betonvægge ældre end 2 md. Konstruktionen skal være stabil.
- Forbehandling:** Underlaget skal være bæredygtigt, rent og uden skillemidler. På stærkt sugende underlag primes med LIP Primer fortyndet 1:10.
- Brugsanvisning:** Panelerne limes med LIP Multi Fliseklæb, LIP Multi Let eller LIP Hurtighærdende Fliseklæb som påføres underlaget med en 10x10 mm tandspartel. Endvidere påføres et lag fliseklæb på bagsiden af panelet.  
For at mindske risikoen for frostsprængninger er det vigtigt at der ved udendørs klæbning er 100% dækning uden huller i klæberen.  
Panelerne skal understøttes under afhærdningen.
- Vær opmærksom på:** Fliser skal fastgøres mekanisk ved højder > 2 meter  
Vær omhyggelig med klæbningen p.g.a. risiko for frostsprængninger.
- Aftræksstyrker:**  
**Eterbacker Board:** 0,85 N/mm<sup>2</sup> - 100% brud i board  
**Leca blokke** pudset med LIP 350 Universalmørtel:  
1,15 N/mm<sup>2</sup> - 65% brud i 350/ 35% brud i Leca  
**Porebeton:** Aftræksstyrke afhængig af blokkens densitet.  
Altid brud 100% i blokken.  
**Kongebro:** 1,0 N/mm<sup>2</sup> - Brud 100% mellem blokken og de sten der er monteret